

Manuell



Prothelis AG

Obsah

1	Viktig notering	2
2	Paket innehåll	3
3	Aktivering av area	3
4	Installera appen	3
5	Använda din tracker	4
6	SÄKERHETSINFORMATION	4
7	Förklaring om överensstämmelse	6
8	Garanti	6
9	Tekniska Data	6

PROTHELIS säger TACK!

Vi är glada över att du har valt att köpa en **area** tracker från Prothelis och tacka dig för det förtroende du har visat oss.

1 Viktig notering

Observera att *area* kräver cirka 24 timmar efter aktivering för att uppnå optimal funktionalitet. Aktiveringsprocessen indikeras av en blinkande LED-lampa efter att trackern har anslutits till strömförsörjningen. Innan aktiveringsprocessen startar kräver batteriet en lägsta laddningsnivå. Det kan ta upp till 20 minuter.

2 Paket innehåll

- *area* (Tracker)
- USB-kabel
 - Vi rekommenderar en 5V - 2A nätkontakt (ingår ej), som är lämplig för nätspänningar från 100 till 240V.
- PTE-hållare
 - Hållaren används för att fästa spåraren och kan användas universellt, t.ex. på hundkrage, bälte etc..

3 Aktivering av area

1. Gå till <https://my-prothelis.de/activate> och skapa ett användarkonto.
2. Registrera din tracker och välj ett servicepaket för önskad period.
3. Anslut trackern till strömförsörjningen.

Spåraren blinkar och bör inte tas bort från strömförsörjningen förrän aktiveringsprocessen har slutförts. När trackern har aktiverats slutar den att blinka och är redo att användas.

När du försöker registrera dig i nätverket för första gången blinkar trackern i blått ljus. Om nätverksregistreringen lyckades uppdaterar enheten firmware vid behov, vilket indikeras med ett blinkande vitt ljus.

Under hela processen laddar trackern också batteriet eftersom det är anslutet till strömförsörjningen. Medan trackern laddas visar LED-lampan en animerad grön, och när batteriet laddas lyser konstant grönt.

INFO

Servicepaketet behövs för att använda *area* och 24h-meddelandetjänsten.

4 Installera appen

Ladda ner gratis protelis-appen från App Store eller Play Store och skanna helt enkelt in QR-koden.

Logga in på ditt konto.

Spåraren är nu klar för användning.

Ladda ner webbappen här: <https://my-prothelis.de>



Tabulka 1: QR-koden

5 Använda din tracker

När du väl har aktiverats kan du använda din tracker direkt. Din trackers nuvarande position och batteristatus kan nu ses i prothel-appen.

Om du har andra frågor eller förslag angående våra produkter, vänligen kontakta oss på: support@prothelis.de

5.1 Laddar spårarens batteri

Anslut trackern till strömförsörjningen. Spåraren startar laddningsprocessen automatiskt.

Laddningsprocessen indikeras av en animerad **grön** lampa på trackern. När laddningsprocessen är klar ändras ljuset till en konstant **grön**.

Prothelis-appen informerar dig när batteriet är lågt. Spåraren indikerar detta också med ett blinkande **rött** ljus.

6 SÄKERHETSINFORMATION

Innan du börjar använda tracker måste du läsa igenom denna säkerhetsinformation.

Den innehåller viktig information som garanterar att trackaren används korrekt.

6.1 Allmän

Spåraren och dess tillbehör kan endast användas korrekt om du känner till bruksanvisningen och säkerhetsinformationen och användarvillkoren. Att känna till detta skyddar dig och din miljö mot faror.

Utöver de obligatoriska kraven i denna säkerhetsinformation ska du också utöva den omsorg som vanligtvis krävs när du använder elektriska apparater i trafiksituationer. Kontakta oss om du har några problem med säkerhetsinformationen. Vi hjälper dig gärna. All användning av tracker och dess tillbehör utom för avsedd användning är förbjuden. Alla skadeståndskrav mot Prothelis GmbH som orsakas av annan användning än för avsedd användning är uteslutna. Alla specifikationer och information har sammanställts med hänsyn till dagens teknik- och teknikutvecklingsstandarder

6.2 Första stegen

a bort alla element från förpackningen och kontrollera att allt finns. Alla produkter omfattas av en begränsande kvalitetsskontroll. Kontrollera ändå att elementen (särskilt kabeln) är intakta. Farokällor är till exempel sprickor i kabelisoleringen. Aktivera endast tracker och dess tillbehör med hjälp av snabbstartguiden eller bruksanvisningen.

Spåraren och tillbehören är inte avsedda för personer (särskilt barn) som inte kan bedöma konsekvenserna av elektroniska och tekniska funktioner och därför inte kan hantera dem. Barn kan särskilt inte bedöma de potentiella farorna, till exempel svälja eller felaktig användning. Samma försiktighet måste tas med djur och husdjur. Spåraren får endast laddas i en omgivningstemperatur mellan 0 °C och 45 °C. Annars kan batteriet skadas.

6.3 Säker lagring

Spåraren och tillbehören måste förvaras på ett sådant sätt att de är utom räckhåll för ovannämnda människor eller djur och husdjur. Spåraren har utvecklats för användning i temperaturer från -20 °C till 60 °C. Se alltid till att tracker inte utsätts för några värmekällor som överstiger ovan nämnda temperatur. Annars kan det överhettas och i extrema fall leda till att batteri och tracker skadas, med allvarliga konsekvenser som rök eller eld. Avstå från att ha graverad tracker eller tillbehör. Detta kan leda till allt från funktionsnedsättningar till en fullständig nedbrytning av spåraren samt potentiella faror som överhettning.

6.4 Fäst spåraren på ett säkert sätt

Kabeln och laddaren måste skyddas mot fukt. Se alltid till att ingen annan än du har tillgång till laddaren och kabeln. Tung mekanisk belastning eller konstant, ovanligt starka vibrationer måste undvikas. Se alltid till att spåraren är ansluten på ett säkert sätt till objektet som spåras.

- Se alltid till att spåraren är ansluten till föremålet som spåras på ett sådant sätt att det inte utsätts för alltför hög värme. (Tracker är fäst under ett fordon's motorhuv).
- Spåraren och tillbehören får inte monteras och förvaras i eller i närheten av värme- och gasutrustning eller liknande.
- När du fäster tracker till motoriserade och icke-motoriserade transportformer ska du alltid se till att den inte är fäst på en plats som kan försämra styrningen eller funktionaliteten.
- Vid transport av (tung) gods måste trackaren vara ansluten på ett sådant sätt att det inte finns någon chans att det deformeras till följd av en lång resa.
- Den permanenta användningen av tracker i och runt sändare (radarsystem, transmissionsmaster och liknande) kan leda till störningar och försämra trackerens funktionssätt.
- Störningar kan inträffa med objekt som innehåller magnetband eller chips (kredit-, debet- eller liknande betalnings- och identifieringskort). I extrema fall kan detta leda till skador på spåraren eller själva föremålet. Försök att hålla trackaren så långt borta från sådana föremål som möjligt.

6.5 Skada

Det är förbjudet att använda spåraren och dess tillbehör om den inte längre kan användas på det sätt den var avsedd (sprickor i spårarens hölje, inga visuella indikatorer visas när de placeras i laddaren, laddkabel skadad eller liknande). Kontakta oss eller ett av våra licensierade partnerföretag.

6.6 Batteri / avfallshantering

Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfallselektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) får elektriska och elektroniska föremål inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Konsumenter måste överlämna all avfallsutrustning som inte längre kan användas till en separat uppsamlingsplats. Genom att göra detta säkerställs att avfallsutrustningen återvinns och återvinns på rätt sätt, vilket förhindrar negativ miljöpåverkan. Detsamma gäller för batterier i enlighet med batteriförordningen (BattV). Det är förbjudet att kassera dem i hushållsavfallet. Användade batterier / uppladdningsbara batterier kan returneras gratis till insamlingsställen i ditt samhälle.

Försök aldrig ta bort batteriet från enheten!

7 Förklaring om överensstämmelse

Prothelis AG förklarar härmed att GPS-spårningsenheten *area* (artikelnr 090548-02) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan laddas ner från följande webbplats:

<https://prothelis.de/conformity>

8 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller i båda fallen.

9 Tekniska Data

9.1 Location Method

- GNSS (Global Navigation Satellite System)
- GSM (Global System for Mobile Communications)

9.2 Connection

- GPRS

9.3 Protection Class

- IP 67

9.4 GNSS Receiver

- GPS + GLONASS
- Accuracy: <2.5 m (CEP)

9.5 GSM Module

- GSM 900 33dBm (2W)
- GSM 1800 30dBm (1W)

9.6 SIM Card

- Embedded SIM (integrated)

9.7 User Interface

- Status LED
- Mobile app
- Web app for PC

9.8 Accumulator

- Intelligent power management
- 630 mAh LiPo accu
- Chargeable via USB
- Lasts up to 10 days during active usage

9.9 Temperature

- Charge: 0 °C to +45 °C
- Usage: Use in ambient temperatures from -20 °C to +60 °C

9.10 Inertial Navigation System (3-Axis Sensor)

- Accelerometer

9.11 Parameter

- Height: 26 mm
- Width: 30 mm
- Length: 65 mm
- Weight: 38 g (+/- 2 g)